

V01.2025

Conseils et astuces d'installation

- Avant d'installer les produits, vérifiez la planéité du mur. Les produits sont installés à partir du bas du mur, c'est-à-dire de bas en haut. Attention ! Il est rare que le sol et les murs soient de niveau, il faut donc tracer une ligne horizontale (vérifier avec un niveau à bulle).
- Tracez une ligne de niveau au point le plus haut du sol (+ 10 mm pour la dilatation) afin de pouvoir tracer une ligne droite horizontale (à l'aide d'un niveau à bulle) sur le mur, cette ligne sera le point de départ de l'installation. Collez le parement au mur au-dessus de la ligne de référence sur 40 cm (soit 2 rangées).
- En cas de doute sur la compatibilité de la colle avec le support, appliquez un primaire sur le mur avant d'appliquer la colle.
- La colle peut être appliquée en totalité à l'aide d'une spatule dentelée ou en cordons perpendiculaires au sens d'application et espacés de 10 cm maximum.
- Évitez de mettre trop de colle afin qu'elle ne coule pas dans les joints ; si nécessaire, nettoyez immédiatement avec un chiffon humide.
- Poser une première rangée le long de la ligne horizontale (à la base des planches), en utilisant éventuellement des cales pour éviter l'affaissement.
Idéalement, laissez durcir la colle quelques heures pour cette première rangée qui servira de base avant de poursuivre avec les autres rangées.
Disposez les rangées suivantes en quinconce : variez les longueurs initiales de chaque rangée afin d'éviter des points de jonction réguliers.
Presser les lames sur le support pour assurer une bonne adhérence. Vérifier périodiquement le niveau des rangées pendant la pose, afin de rectifier si nécessaire.
Laissez un joint de dilatation sur les deux ou au moins un côté des murs.
- Ouvrez toujours plusieurs planches à l'avance et mélangez-les bien pour harmoniser les couleurs et les aspects, en préférant les plus esthétiques pour les espaces les plus visibles.
- Comme il s'agit d'un matériau naturel, il existe des différences d'aspect et/ou de couleur. C'est pourquoi, pour un travail idéal et précis et pour un bon résultat, il faut bien mélanger les planches avant de les poser. Vérifiez que les dimensions et autres caractéristiques des planches sont correctes. Dès qu'une planche est posée, elle est considérée comme conforme et ne peut faire l'objet d'aucune réclamation ultérieure, que ce soit sur l'aspect ou la conformité dimensionnelle.
- Lors de la découpe, utilisez des gants, des lunettes et un masque pour éviter les échardes. Pour couper la planche, retournez-la (scie circulaire ou plongeante) et coupez avec la contreface (côté filet) face à vous. Ébavurez et poncez légèrement si la coupe n'est pas nette, aiguiser ou changez la lame si nécessaire.
- Une fois terminé, retirez les cales de dilatation du bas et des côtés et terminez par le joint de dilatation. Les planches n'étant pas traitées, il est fortement déconseillé de les placer derrière un poêle à bois ou toute autre source de chaleur intense.

V01.2025

Entretien et nettoyage

Les planches non traitées (non huilées) peuvent rester non traitées. Cependant, il est possible de les huiler, de préférence avec une huile parquet incolore ou avec un aspect bois brut, pour conserver la couleur d'origine du bois.

Pour l'entretien, dépoussiérez avec un plumeau ou passez l'aspirateur avec un aspirateur à main sans fil et une pointe brosse à poils longs et doux. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon légèrement humide.

Observation et environnement

En choisissant un produit de la gamme Murmure, vous avez choisi un produit en bois naturel.

Tous les produits en bois présentent des irrégularités et des variations de grain, de structure et de couleur dues à l'histoire de l'arbre et à sa position pendant la croissance.

Le bois, comme la plupart des produits naturels, est photosensible et sa couleur peut changer sous la lumière UV.

Le bois peut se fissurer et se déformer s'il est exposé à des températures excessives, à des fluctuations d'humidité ou à des niveaux d'humidité air incorrect.

Le bois se dilate et se rétracte en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve et des conditions de température et d'humidité. Il est donc impératif de respecter les préconisations de pose, notamment celles relatives aux joints de dilatation. Le non-respect de ces recommandations entraînera l'annulation de la garantie du produit.

Les Parements Muraux sont un véritable geste pour l'environnement et l'optimisation de la matière bois. En fait, le bois étant à l'origine rond et utilisé en formes carrées ou rectangulaires, son processus de fabrication génère beaucoup de déchets. C'est grâce à un ingénieux système d'assemblage et de calibrage des déchets que nous pouvons vous proposer ces produits bois récupérés des procédés classiques de l'industrie du bois.

Dans le passé, ce bois était broyé ou brûlé pour obtenir de la bioénergie ; aujourd'hui, il est utilisé dans votre maison pour un environnement plus chaleureux et plus proche de la nature. C'est un beau geste en accord avec nos valeurs et nous vous remercions pour votre choix de recouvrir vos murs. Nous ne doutons pas que vous serez pleinement satisfait.

Le bois utilisé pour fabriquer ces lames de bardage est issu de forêts gérées durablement et est certifié 100% FSC, label écologique et traçable reconnu dans l'industrie du bois et du papier. De cette façon, en plus du bois récupéré, nous prêtons attention à l'origine du bois lui-même, afin de ne pas générer d'impact supplémentaire sur l'environnement et d'éviter les dérives.



1/2