

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## Chevron-S ; Chevron-L 14H

V01.2025

PARQUET CONTRECOLLÉ

Élégant – Durable – Authentique



### DESRIPTIF

Contrecollé 3 plis : parement de bois véritable / support HDF/ contrebalancement en bois déroulé.

Epaisseur totale	14 mm		
Epaisseur parement	3,2 mm		
Assemblage		Rainure et languette	
Chanfreins		Sur 2 côtés	
Dimensions disponibles	Chevron-S	600x92x14	
	Chevron-L	700x124x14	
Choix disponibles	Select/Rustic Light/Rustic Nature		
Collections disponibles	Rainure et languette: collection 01, 02, 03, 04, 05 Unifit X: collection 01, 02		
Décors disponibles	Monolame		

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées. Consultez les notices de pose dans les parquets et le site <a href="http://www.idbois.com">www.idbois.com</a>	Possibilité de poncer	2 fois
	COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT	
	Circulation eau chaude Rainure et languette	oui
	Radiant	oui
	Réversible	oui

### NORMES & CLASSEMENTS

Résistance thermique	0,10 m²K/W
Conductivité thermique	0,14 W/mK
Classement XP B53-669	31

Classement PEFC 10-31-1213 (issus de forêts gérées durablement) - FSC FCBA-COC-000366 (sur demande)

Marquage CE conforme à la norme EN 14342 émission COV classe A+

Garantie sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)

Fabriqué 100% en France Humidité sortie d'usine: 9% ±2% Classement au feu : Dfl-sI Dégagement de formaldéhyde (EN 717-1) : E1



### ÉVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur, ...). Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect.

Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps. Les produits d'entretiens ID BOIS permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

### POSE & USAGE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site [idbois.com](http://idbois.com). La pose doit se faire flottante sur sous couche ou bien collée en plein. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à 5 gloss (±3) et le satiné à 15 gloss (±3). La finition huilée usine est naturelle et sans solvant. Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.

