

# PARQUET CONTRECOLLÉ

## Expert R&L Premium Baltic EBA585

V01.2025

**1****Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez le « Bona Oil Care » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 12 heures environ.

**2****Entretien régulier :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez-le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

**3****Rénovation :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez le « Bona Oil Care » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage.  
Séchage : 12 heures environ.

