

PARQUET CONTRECOLLÉ

Expert R&L Magic 190 EMG570

V01.2025

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez le « Bona Oil Care » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 12 heures environ.

2

Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez le « Bona Oil Care » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 12 heures environ.

