

PARQUET CONTRECOLLÉ

Robusto St Honoré 135 RSH346

V01.2025

1**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

2**Entretien régulier :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre "Nettoyant parquets vernis"
3. Appliquez-le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

3**Rénovation :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

